



UPGRADE PROTUBE TO MAGTUBE

Hello, fellow gamer!

If you are reading this, you are willing to upgrade your ProTube to the magnetic version, the MagTube. And increase your comfort while playing. We will help you to do it!

The MagTube allows you to detach the controllers (and its MagCups) from the frame without having to take the controllers off the cups.

We invite you to join our [Discord](#) community for any questions or directly contact us through our [support service](#) on [our website](#).



Upgrading your ProTube to a MagTube should take 20 minutes.

For video setup, [you can check our YouTube Playlist](#).

First, make sure you work in a clear area and be very careful. Some parts can get lost easily.

Thank you for choosing the best Virtual Reality stock rifle solution. But do not trust us by word, try it. And most importantly, enjoy your games!

PAGE 2

Bonjour, camarade joueur !

Si tu lis ceci, tu es prêt à mettre à niveau ton ProTube vers la version magnétique, le MagTube. Et augmenter ton confort de jeu. Nous allons t'aider à le faire !

Le MagTube te permet de détacher les manettes (et ses coupelles magnétiques) de l'armature sans avoir à retirer les manettes des coupelles.

Nous t'invitons à rejoindre notre communauté [Discord](#) pour toute question ou à nous contacter directement via notre [service d'assistance](#) sur notre [site web](#).



L'amélioration de ton ProTube vers le MagTube devrait prendre 20 minutes.

Pour voir le tutoriel vidéo, [tu peux consulter nos playlists sur YouTube](#).

Avant tout, assure toi de travailler dans une zone dégagée et sois très prudent, certaines pièces peuvent se perdre facilement.

Merci d'avoir choisi la meilleure solution de fusil pour Réalité Virtuelle. Et surtout, profite de tes jeux !

PAGE 4


Feel the game!



ENGLISH VERSION

PARTS LIST

BAG UPGRADE



x1
T-notched
connection



x2
Butterfly



x2
Hex washer



x2
Hex screw



x2
Nut



x2
O'ring



x1
Rubber washer

BAG N°4



x1
Hex Key 0,4cm



x1
Hex Key 0,25cm

REST OF THE BOX



x2
Left & Right
MagCup



X1
Notched
magnetic
Support



X1
Smooth
magnetic
Support

STEP 1 : DISMANTLE THE FIX CUPS

You need to uninstall the fix cups on your ProTube.
Make sure to keep all screws and bolts.

STEP 2 : THE REAR MAGCUP



What you need for the **rear MagCup**:

- 20 mm screw
- 1 nut
- 2 O'rings
- Magnetic cup
- Notched magnetic support



Put the O'ring on the 20mm screw.



Pass the screw and O'ring through
the notched magnetic support.



Join the notched magnetic support
and the T-notched connection, and
add the second O'ring.





Add the nut and tighten, the magnetic support must be able to move, though.

STEP 3 : THE FRONT MAGCUP



What you need for the **front MagCup**:

- Hex screw
- Butterfly
- Hex washer
- 1 nut
- Rubber washer
- Magnetic cup
- Smooth magnetic support



Put the hex washer on the hex screw.



Pass the butterfly screw through the notched magnetic support.



Join the smooth magnetic support and the T-notched connection, and add the rubber washer.



Join the smooth magnetic support and the T-notched connection, and add the rubber washer.

Add the nut and tighten, the magnetic support must be able to move on the T-connection, though.



Now, you have a complete MagTube.





VERSION FRANÇAISE

LISTE DES PIÈCES

SACHET UPGRADE



x1
Connection en T
crantée



x2
Papillon



x2
Rondelle
hexagonale



x2
Vis hexagonale



x2
Ecou



x2
Joint torique



x1
Rondelle
caoutchouc

SACHET N°4



x1
Clef Allen 0,4cm



x1
Clef Allen 0,25cm

RESTE DU COLIS



x2
Coupelles magnétiques
droite & gauche



X1
Support
magnétique
cranté



X1
Support
magnétique
lisse

ETAPE 1 : DISMANTLE THE FIX CUPS

You need to uninstall the fix cups on your ProTube.
Make sure to keep all screws and bolts.

ETAPE 2 : LA COUPELLE MAGNETIQUE ARRIERE



Ce dont tu as besoin pour la **coupelle arrière** :

- 1 Vis de 20 mm
- 1 Ecou
- 2 Joints toriques
- Coupelle magnétique
- Support magnétique cranté



Mets un joint torique sur la vis de 20mm.



Passes la vis et le joint torique dans le support magnétique cranté.



Rassemble le support magnétique cranté et le raccord en T crantée et ajoute le dernier joint torique.





Ajoute l'écrou et visse à l'aide de la clé Allen fournit, le support magnétique doit pouvoir bouger pour le réglage.

ETAPE 3 : LA COUPELLE MAGNETIQUE AVANT



Ce dont vous avez besoin pour la **coupelle avant** :

- 1 Vis hexagonale
- 1 Papillon
- 1 Rondelle hexagonale
- 1 Ecrou
- 1 Rondelle en caoutchouc
- Coupelle magnétique
- Support magnétique lisse



Mets la vis hexagonale dans le papillon.



Ajoute la rondelle hexagonale.



Passe le tout dans le raccord en T cranté.



Ajoute le support magnétique lisse et le T-la rondelle en caoutchouc



Ajoute le support magnétique et l'écrou puis visse les avec le papillon, le support magnétique doit pouvoir tourner sur le raccord.



Félicitation, tu as maintenant un MagTube complet.

